


Übersicht Abschnitte EKVO

- 1 - 4 Abschnitt (52 km)**
Kernstadt Eberbach,
Igelsbach, Unterdielbach,
Wasserschutzzonen
- 5 Abschnitt (23 km)**
Neckarwimmersbach
- 6 Abschnitt (21 km)**
Pleutersbach, Rockenau,
Brombach
- 7. Abschnitt (28 km)**
Badisch Schöllönbach,
Friedrichsdorf, Ittertall, Lindach



Anlage 1